



CATERPILLAR

Monteringsanvisning

MODELLTYPE















Kort hekk 315F - 325F - 335F
Normal hekk 315F - 395F

ART.NR

CAT2001/CAT4001

XploSafe
SAFETY SHIELD

Alt originalt glass må demonteres og fjernes før montering av Xplosafe - rammen

		PINNEBOLT 10 MM (10 STK) 60 MM LENGDE skrus inn i rammen på toppen, midten og bunnen før montering av rammen.
		SKIVER 10 MM (16 STK) 40 MM DIAMETER Monteres før de lange mutterne. 2 skiver per bolt.
		LANGE MUTTERE 10 MM (10 STK) 30 MM LENGDE Monteres på gjengestagene på toppen og bunnen etter at 2 skiver er montert.
		HYLSER 20 MM (4 STK) 20x7x10,5
		HYLSER 20 MM (2 STK) 20x20 MM For håndtakssiden.
		UNBRAKO SKRUE 10 MM (2 STK) 50 MM LENGDE For håndtakssiden.
		VINDUSVISKERFORLENGER (2 STK) Monteres på plass i de øvre festene før rammen løftes på plass. Bruk grønn Loctite.

Fortsetter på neste side

Alt originalt glass må demonteres og fjernes før montering av Xplosafe - rammen

		PINNEBOLT 10 MM (4 STK) 40 MM LENGDE skrus inn i rammen på toppen.
		SKIVER M12 (2 STK) 42,5 MM DIAMETER Øvre del av skive kappes.
		MUTTER MED RIFLET SKIVE 10 MM (4 STK)
		PAKNING (1 STK) 155 MM LENGDE Festes ved utsparring til sidevisker på <u>hytte</u> .

Detaljert steg-for-steg på neste side

Alt originalt glass må demonteres og fjernes før montering av Xplosafe - rammen

- **ADVARSEL!** Klemfare – For delte originalfrontruter må wiren avlastes eller låses ved fjerning av den øvre frontruten.
 - Fjern utvendige lys med braketter. Fjern vindusviskerarmen.
 - Monter 10 pinnebolter i førerhuset.
 - **Bruk blå Loctite** på pinnebolt og muttere.
 - Heng rammen på de øvre pinneboltene. Monter skiver og muttere på disse.
 - Press rammen innover nederst og monter lange muttere med skiver.
 - Monter skiver og muttere på de midtre pinneboltene. **NB!** Skal ikke skrues helt inn, sørg for god press på pakning ved øvre festepunkter. Mer moderat press nedover ramme.
 - **MERK:** Sørg for at rammen ikke står i spenn mot festepunktene i førerhuset.
 - Stram toppen først. **VIKTIG!** Sørg for at rammen er plassert så høyt som mulig når toppen strammes.
 - Stram til øvre tetning til den nesten er flat og mutterne på pinneboltene har kontakt med rammen.
 - Inne i førerhuset: Kontroller at tetningen sitter riktig og er tett.
 - Monter forlengelser til vindusvisker med **grønn Loctite**.
 - Monter vindusvisker, og eventuelt lys og braketter.
-

Xplosafe AS
Økrisletta 15, 1340 Skui
www.xplosafe.no